FASEL GmbH

Kurzanleitung für die Bedienung der Innenanzeige FCU-EXT-DISPLAY-TOUCH

Einige Menüs sind nur vorhanden, wenn die entsprechenden Badeformen oder Optionen vorhanden sind.

Tasten		Anzeige	Info
		20.00	Es leuchtet keine LED: Sie befinden sich im Standard Anzeigemenü der Istwerte, hier z.B. Uhrzeit
			Die LED leuchtet Solange diese LED leuchtet, befinden Sie sich im Menü für Sollwerte ändern. Nach einigen Sekunden ohne Tastenbedienung, springt das Programm automatisch in die Hauptansicht zurück und die LED erlischt.
		50°	Die LED leuchtet Anzeige der Solltemperatur
		50°	die LED blinkt Mit den Tasten und können Sie die gewünschte Temperatur einstellen. Um den Wert zu speichern, die Taste drücken
		50r.F. F 5	Die LED leuchtet Anzeige der Sollfeuchte z.B. 50r.F. wenn ein Feuchtefühler vorhanden ist, oder z.B. F 5 wenn kein Feuchtefühler vorhanden ist (Intervallfeuchte).
		50r.F. F 5	die LED blinkt Mit den Tasten und können Sie die gewünschte Feuchte einstellen. Um den Wert zu speichern, die Taste drücken
		06.00	Die LED leuchtet Anzeige der Heizdauer
		06.00	die LED blinkt Mit den Tasten und können Sie die gewünschte Heizdauer einstellen. Um den Wert zu speichern, die Taste drücken
		AUS	Die LED leuchtet Anzeige für Licht EIN / AUS, bzw. der Dimmerstufe
		L 1 1 ... L 1 9	die LED blinkt Mit den Tasten und können Sie das Licht EIN- bzw. AUS-schalten, bzw. die Helligkeit einstellen. Um den Helligkeitswert zu speichern, die Taste drücken
		AUS	Die LED leuchtet Anzeige für Lüfter EIN / AUS, bzw. der Lüfterstufe

Tasten		Anzeige	Info
	↵	LU 1 ... LU 9	die LED ✲ blinkt Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie den Lüfter EIN- bzw. AUS-schalten, bzw. die Lüfterdrehzahl einstellen. Um den Lüfterstufe zu speichern, die Taste ↵ drücken
▼		FArb	Die LED ✲ leuchtet Anzeige des Farblicht - Mode
	↵	AUtO	die LED ✲ blinkt Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie den Farblicht - Mode einstellen. Um den Farblicht - Mode zu speichern, die Taste ↵ drücken Hier Farblicht Automatik
	▲	L 1	Handbetrieb: Lampe 1 = EIN, alle anderen = AUS
	▲	L 1L2	Handbetrieb: Lampe 1+ 2 = EIN, alle anderen = AUS
	▲	L2	Handbetrieb: Lampe 2 = EIN, alle anderen = AUS
		...	usw.
	▲	L4	Handbetrieb: Lampe 4 = EIN, alle anderen = AUS
	▲	AUS	Farblicht ausschalten
	▲	AUtO	siehe oben
▼	↵	StOP StAr	die LED S blinkt Wenn ein Badeform aktiv ist, erscheint STOP, Sie können dann die Badeform beenden. Wenn keine Badeform aktiv ist, erscheint START. Je nach dem welches Steuergerät Sie besitzen, können Sie mit den Tasten ▲ und ▼ die gewünschte Badeform wählen
	▲	SAUn	Mit der Taste ↵ können Sie die Badeform Sauna starten.
	▲	FEUC	Mit der Taste ↵ können Sie die Badeform Sauna mit Feuchte starten.
	▲	Ir	Mit der Taste ↵ können Sie die Badeform Infrarot starten.

Tasten		Anzeige	Info
Handsender zur Innenanzeige			
			Für die Innenanzeige FCU-EXT-DISPLAY-TOUCH ist eine Funkfernbedienung (2-FCU-HANDSENDER-A, Abbildung ähnlich) erhältlich. Die Bedienung der Innenanzeige (Innenverstellung) kann über die Tasten des Handsenders oder direkt an der Innenanzeige vorgenommen werden. Die Tasten sind in ihrer Funktion identisch. Wenn in der Anzeige bAtt erscheint, dann ist die Batterie des Handsenders zu schwach, bzw. fast leer.
		2.0.00	**Neuen Handsender an der Innenanzeige anmelden:** Die links abgebildeten Tasten an der Innenanzeige (nicht am Handsender) gleichzeitig drücken. Im Display erscheint in der linken Stelle (hier nach der 2) ein Punkt. Jetzt müssen Sie auf dem Handsender eine beliebige Taste drücken bis der Punkt in der linken Stelle nicht mehr leuchtet. Nun ist der Handsender an der Innenanzeige funktionstüchtig.