

Kurz-Bedienungsanleitung FCUxxxx-IR

<p>Zustandsanzeigen</p> <p>Infrarot 2</p> <p>Tasten Betriebsarten</p> <p>Infrarot 6</p> <p>Netzschalter Hauptschalter „EIN“ 8 Hauptschalter „AUS“ 9 Putzlicht „EIN“ 20</p> <p>Nur bei Glastatur ON/OFF-Taste 8/9 G</p>		<p>Menüanzeige</p> <p>11 Temperatur 12 Heizdauer 13 Timer 14 Display</p> <p>Tasten 15 Licht 16 Lüfter</p> <p>17 Menü 18 Navigationstasten</p> <p>Netzschalter 19 Putzlicht „AUS“ 20 Putzlicht „EIN“</p>
--	--	--

manueller Start:

1. **Einschalten:**
Hauptschalter (8) und ggf. Taste (8G)
1 x drücken
2. **Betriebsart starten:**
Taste Infrarot (6)
1 x drücken
das Lämpchen in der Taste leuchtet

automatischer Timer-Start:

1. Einschalten (siehe Punkt 1 links)
2. Taste ▼ oder ▲ so oft drücken bis das Symbol Timer (13) leuchtet
3. mit Taste ◀ anwählen
4. mit den Tasten ◀▶ ▼▲ gewünschte Startzeit eingeben
5. mit Taste ◀ bestätigen
6. Taste Infrarot (6)
1 x drücken
7. das Symbol Timer (13) und das Lämpchen in der Taste (6) blinken

eingestellte Werte verändern

1. Taste ▼ oder ▲ so oft drücken bis eines der Symbole Temperatur (11), Heizdauer (12) oder Timer (13) leuchtet
2. mit Taste ◀ anwählen
3. mit den Tasten ◀▶ ▼▲ den gewünschten Wert eingeben
4. mit Taste ◀ bestätigen