

Mode d'emploi succinct FCUxxxx

<p>Indications d'état Chauffage 1 Vaporisateur 2 Fonctionnement à sec activé 3 Infrarouge 4</p> <p>Touches de modes de fonctionnement Sauna 5 Sauna humide 6 Infrarouge 7</p> <p>Interrupteur du réseau Interrupteur principal « MARCHE » 8 Interrupteur principal « ARRÊT » 9 Lumière de nettoyage « MARCHE » 20</p> <p>Uniquement en cas de clavier en verre Touche MARCHE/ARRÊT 8/9 G</p>		<p>Affichage du menu 10 Température 11 Humidité 12 Durée de chauffe 13 Minuteur</p> <p>14 Écran</p> <p>Touches 15 Lumière 16 Ventilateur</p> <p>17 Menu 18 Touches de navigation</p> <p>Interrupteur du réseau 19 Lumière de nettoyage « ARRÊT » 20 Lumière de nettoyage « MARCHE »</p>
---	--	---

départ manuel :

- allumage :**
interrupteur principal (8) et éventuellement touche (8G)
appuyer 1 x
- le cas échéant, changer de mode de fonctionnement :**
touche Sauna (5), Sauna humide (6) ou Infrarouge (7) appuyer 1x
le lumignon de la touche clignote
- démarrer le mode de fonctionnement :**
touche Sauna (5), Sauna humide (6) ou Infrarouge (7)
appuyer 1 x
le lumignon de la touche s'éclaire

départ automatique du minuteur :

- mise en marche (voir point 1 à gauche)
- appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche ▼ ou sur ▲ jusqu'à ce que le symbole Minuteur (13) s'allume
- sélectionner avec la touche ◀
- entrer l'heure de démarrage souhaitée à l'aide des touches ◀▶ ▼▲
- confirmer avec la touche ◀
- touche Sauna (5), Sauna humide (6) ou Infrarouge (7)
appuyer 1 x
- le symbole Minuteur (13) clignote ainsi que le lumignon dans la touche (5, 6, ou 7)

changer les valeurs réglées

- appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche ▼ ou sur ▲ jusqu'à ce qu'un des symboles Température (10), Humidité (11), Durée de chauffe (12) ou Minuteur (13) s'éclaire
- sélectionner avec la touche ◀
- entrer la valeur souhaitée à l'aide des touches ◀▶ ▼▲
- confirmer avec la touche ◀