

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Беспотенциальные вводы

Питание клемм	Внутреннее, приблизительно 12... 16 В
макс. коммутируемый ток	Приблизительно 10 мА

Для подключения кабелей рекомендуется использовать жесткие провода, например, звонковые!



⚠ Внимание:

Все подключения к вводам и выводам настроек должны иметь безопасное расстояние между сетью и безопасным сверхнизким напряжением.
Опасно для жизни!

Функция в зависимости от Nепрограммы, см. описание программ настроек.
Место установки платы настроек см. инструкцию по установке стр. 3.

Схема соединений беспотенциальной платы настроек FCU-EXT-POTFREI-4xIN и...-8xIN

Prepared:
Kanzinger
16.03.2010

Modified:
Kanzinger
26.10.2016

Checked:

File:
I:\Doku\Fasel\FCU-EXT
\Potfrei-4x_8x\Modul\
Potfrei.cdr
An_Potfrei-4xIN-8xIN.pdf

Технические изменения
и ошибки исключены,
иллюстрации
аналогичные

FASEL
ELEKTRONIK