

Istruzioni per l'uso

Display interno

FCU-EXT-INTERIOR-DISPLAY

FCU-EXT-INTERIOR-DISPLAY-T



**Osservare obbligatoriamente le istruzioni di sicurezza
nelle istruzioni di uso e montaggio della centralina!**

Doc-ID: B_FCU-EXT-INTERIOR_IT

Versione: V 2.05

FASEL GmbH
Germania

Indice

1	Sicurezza.....	4
2	Dati tecnici.....	4
3	Elementi di comando e visualizzazione	4
4	Comando.....	5
4.1	Selezione tipo di bagno ovvero avvio e arresto	5
4.2	Impostazione valori	6
4.3	Valori di visualizzazione per tipo di bagno avviato	6
4.4	Confermare l'errore	7
5	Manutenzione	7
5.1	Pulizia.....	7
6	Dichiarazione di conformità	7

1 Sicurezza

Osservare e rispettare le istruzioni di sicurezza nelle istruzioni di uso e montaggio della centralina!

2 Dati tecnici

Descrizione	Tipo
	FCU-EXT-INTERIOR-DESIGN (-T)
Temperatura ambiente	0 fino a +60 °C
umidità Vapore	umidità relativa max 80%, senza formazione di condensa

Tabella 1: Dati tecnici

3 Elementi di comando e visualizzazione



Fig. 1: Vista comandi FCU-EXT-INTERIOR-DISPLAY e FCU-EXT-INTERIOR-DISPLAY-T

Tasti	Descrizione
	Tasto On/Off Avvia e arresta il programma di sauna
 	Tasto freccia su/giù Modifica il valore della voce di menu visualizzata.
	Tasto Mode Consente di passare tra le voci di menu e i valori di visualizzazione.

4 Comando

4.1 Selezione tipo di bagno ovvero avvio e arresto

Selezione, ovvero avvio, del tipo di bagno

Accertarsi che non siano presenti oggetti sulla stufa, nelle immediate vicinanze e sui sensori.

1. Utilizzare il tasto  per scorrere tra la voce di menu tipo di bagno.
2. Utilizzare i tasti  o  per selezionare il tipo di bagno desiderato.
3. Utilizzare il tasto  per avviare il tipo di bagno.
4. Utilizzare il tasto  per chiudere di nuovo il tipo di bagno.



ATTENZIONE!

Danni alla cabina, come ad esempio formazione di muffa, dovuti alla cessazione anticipata della funzione di asciugatura!

Decorso il tempo della "Sauna a vapore", la cabina si asciuga automaticamente per un determinato tempo ad una determinata temperatura. Questa funzione di asciugatura serve ad evitare danni alla cabina, quali ad esempio la formazione di muffa.

Pertanto si consiglia di:

- non terminare la fase di asciugatura prima del tempo;
- è possibile interrompere la funzione di asciugatura soltanto se successivamente nella cabina viene azionato il bagno "Sauna".
- Se la funzione di asciugatura viene interrotta per errore, sul display compare il messaggio ERR 800. Riavviare la funzione di asciugatura premendo il tasto .

Tipo di bagno	Descrizione
<i>Finn</i>	sauna finlandese
<i>FEUC</i>	sauna a vapore
<i>Ir</i>	Sauna a infrarossi
<i>dAMP</i>	bagno turco

4.2 Impostazione valori

Modifica valori.

1. Utilizzare il tasto  per scorrere tra la voce di menu.
2. Utilizzare i tasti  o  per modificare il tipo di valore desiderato.

Valori	Descrizione
50°	Impostare la temperatura nominale. Durante il funzionamento viene visualizzata la temperatura effettiva, La temperatura di base nel modo IR viene visualizzata con una voce aggiuntiva.
50r.F. F 6	Impostare umidità nominale Se è presente un sensore umidità, durante il funzionamento è visualizzata l'umidità attuale,
L 1 9	Impostazioni luce. I valori possono essere impostati nell'intervallo tra 0 (off) e 9.
06,00	In standby: Impostare il tempo di riscaldamento. In esercizio: Impostare il timer a clessidra (1-15 minuti).
FArb	(opzionale) Impostazione luce colorata, OFF, automatico, manuale
1. 1r.9	(opzionale) Impostare l'intensità per IR1 e IR2. I valori possono essere impostati nell'intervallo tra 1 e 9.
1.Fu.0	(opzionale) Funzione attivare e disattivare funzione 1
PUSH	(Facoltativo se è abilitata l'infusione manuale) Il pulsante  avvia, il pulsante  termina la funzione di infusione manuale.

4.3 Valori di visualizzazione per tipo di bagno avviato

50°	Visualizzazione della temperatura nella cabina.
-----	---

12.00	Visualizzazione dell'ora ovvero timer a clessidra (se attivo)
50-r.F.	Solo per tipo di bagno Sauna a vapore e solo con sensore di umidità: Visualizzazione dell'umidità nella cabina.

4.4 Confermare l'errore

Premere il tasto .

5 Manutenzione

Il comando interno non necessita di manutenzione.

5.1 Pulizia

Detergenti e materiali aggressivi



ATTENZIONE! **Possibili danni all'apparecchio!**

Detergenti e materiali aggressivi possono danneggiare o rovinare i componenti e i cavi elettrici.

Pertanto si consiglia di:

- non utilizzare detergenti o materiali contenenti sostanze aggressive.

1. Spegnerne l'unità di comando.
2. Pulire l'apparecchio solo esternamente, utilizzando un panno umido. Non aprire la custodia.

6 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità aggiornata è disponibile in Internet all'indirizzo www.fasel-gmbh.de nell'area "Dispositivi di comando wellness, sauna e Spa" alla voce "Assistenza / Download".

Indirizzo del costruttore o del rivenditore dell'impianto
sauna:
