





ACHTUNG! ESD Schutz beachten!

Aus ESD Schutz Gründen nicht an elektrisch leitende Teile fassen,

 Entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Als mindeste Schutzmaßnahme, zum Entladen an geerdetes Metall fassen.

Hinweise zum Einbau der Optionsplatinen

Achtung: Vor dem Öffnen des Steuergerätes die Steuerung allpolig vom Netz trennen! (Sicherungskasten oder Verteilerschrank)

Bitte stecken Sie die 4 mitgelieferten Kunststoffabstandsbolzen mit den scharfen Kanten in die dafür vorgesehenen Bohrungen auf der Steuerplatine. Stecken Sie nun den Flachbandstecker (Kodiernase nach oben) in die dafür vorgesehene Buchse auf der Steuerplatine. Nun führen Sie die Anschlussklemmen durch den Trennsteg und setzen die Optionsplatine auf die Abstandsbolzen, die Optionsplatine fest eindrücken, bis die Verriegelungsclips der Abstandsbolzen eingerastet sind. Die Einkerbungen der Platinen müssen in den Nasen im Trennsteg sitzen, sonst kann die Optionsplatine beim Aufstecken der Anschlussstecker aus der Halterung rutschen.

Einbauanleitung der Optionsplatinen

erstellt: geändert:
Kanzinger Kanzinger
25.03.2010 27.07.2022

geprüft:

Datei:
I:\Doku\Fasel\FCU-Ext
Modul\Opt_Platinen_
Einbau.cdr

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Abbildungen ähnlich

